


構成部品



No.	部品名	入数
①	シャッター	1 セット
②	巻取りレール・前 (L/R)	左右各 1 個
③	巻取りレール・中間	開閉寸法で変化
④	巻取りレール・後ろ	2 個
⑤	面付け直線レール	2 本
⑥	バランサーユニット (巻取りシャッター用)	1 セット ※
⑦	巻取りレール用 ストッパーキャップ	2 個 ※
⑧	引手用 ストッパーキャップ (L/R)	左右各 1 個 ※

※「縦開き」用部品です。
「横開き」には付属していません。



> ねじは付属していません <

レール寸法 > ホームページより CAD データをダウンロードできます <




クリアランス


巻取りシャッターのクリアランスです。
「縦開き」「横開き」共通です。

必須
クリアランス → 45


1. 「巻取りレール・前」の取付け




2. 「巻取りレール・中間 / 後ろ」の取付け



3. 「バランサーユニット」を巻取りレールへ取付けます




ねじ留め案内




巻取りレールは左右同じ
高さに取付けてください。
高さが違う場合シャッター
が傾き開閉不良の原因に
なります。



4. 「シャッター」の取付け




5. 「面付け直線レール」の取付け




推奨ねじ留め
ピッチ

ねじ留め案内




ねじはこの面より
突出させないでください。


6. シャッター裏面の
「仮固定テープ」を
剥がします



7. 「バランサーユニット」を
引手に取付けます



8. 完成



9. バランサーの調整方法

